


Soffione a parete 01 wall mounted showerhead_01

scheda tecnica
technical datasheet
tarjeta técnica
technisches Datenblatt



INSTALLAZIONE SOFFIONE A PARETE

Avvitare il braccio (1) alla tubazione a parete, successivamente avvitare lo snodo (2) al braccio. Avvitare il raccordo (3) sul supporto del soffione (4). Quindi avvitare il braccio (1) al supporto (4). Incastrare momentaneamente il soffione (5) al supporto quadrato (4), per poter prendere le misure sulla parete dove si andrà a forare. Togliere il soffione (5). Sulle misure prese forare la parete con una punta da diam. 8.5 mm ed inserire i tasselli (6), inserire il soffione (5) sul supporto (4) fissandolo con i grani (7) e avvitare le viti (8) nei tasselli con un cacciavite